

پیشگیری از آلودگی در کسب و کارهای صنعت خودرو

برنامه حفاظت از حوزه آبریز San Diego با ارائه راهکارهای برتر مدیریت (BMP) برای سیلاب از کسب و کارها در تلاش برای پیشگیری از آلودگی حمایت می‌کند.

آبی که در کانته San Diego به خیابان‌ها، جوی‌ها و زهکش‌های سیلاب سرزیر می‌شود قبل از رسیدن به نهرها، رودخانه‌ها و اقیانوس در این منطقه تصفیه نمی‌شود. خروج هرگونه منابع آلودگی از ملک شما به داخل خیابان‌ها یا زهکش‌های سیلاب ممنوع است. فقط آب باران مجاز به ورود به خیابان و زهکش‌های سیلاب‌ها است. نکات پیشگیری از آلودگی برای کسب و کار شما در صنعت خودرو به تمیز نگه داشتن آبراه‌ها کمک خواهد کرد.

مدیریت مایعات خودرو

- ❑ نگهداری، مدیریت، و دفع ضدیخ، روغن پسماند و حلال‌های استفاده‌شده را مطابق با تمام قوانین و مقررات جاری صورت دهید.
- ❑ مایعات خودرو را در فضای سرپوشیده و در محل‌های پوشش‌دار تخلیه کنید.
- ❑ مایعات را روی سطوحی مثل سطوح بتنی که منفذ ندارند تخلیه کنید.
- ❑ از تابه‌های قطره‌گیر یا روش‌های دیگر در جمع کردن قطره و نشستی استفاده کنید.
- ❑ از تابه‌های قطره‌گیر در زیر خودروهای نگهداری‌شده و خودروهایی که می‌دانید نشستی دارند استفاده کنید.
- ❑ مایعات خودروهای معیوب یا نگهداری‌شده را فوراً خالی کنید تا از نشستی و ریختن مایعات آن جلوگیری شود.
- ❑ مایعات خودرو را در محفظه‌های مجزا، آب‌بندی‌شده و مقاوم در برابر نشستی نگهداری کنید.

شستشوی خودرو و تجهیزات

- ❑ برای کسب اطلاعات درباره تخلیه در فاضلاب بهداشتی، با سازمان فاضلاب محل خود تماس بگیرید. سیستم‌های تفکیک و بازیابی فاضلاب ممکن است الزامات خاصی در رابطه با تخلیه داشته باشند.
- ❑ خودروها را در محل‌های اختصاص‌یافته که دور از ورودی‌های زهکش‌های سیلاب و پهنه های آب است بشویید و به داخل آنها زهکشی نکنید.
- ❑ از یک نازل اسپری‌کننده یا سطل شستشو استفاده کنید تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنید و تخلیه آب را به حداقل برسانید.
- ❑ اگر نمی‌توانید حداقل استانداردهای توصیف‌شده در اینجا را رعایت کنید، از یک کارواش تجاری استفاده کنید.

نکات بیشتر <<<

ما
می‌توانیم
از آبراه‌هایمان

فقط با
چند اقدام مختصر حفاظت کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با خط تماس اضطراری به شماره
www.sandiegocounty.gov/stormwater (888) 846-0800 تماس بگیرید یا به
برای اطلاع از حکم حفاظت از آبریزها (WPO) مراجعه کنید.





تمیزکاری موتور و قطعات

- ❑ قطعات را فقط در محل‌های مشخص داخل محل سرویس خودرو شستشو کنید.
- ❑ هنگام کار با حلال‌ها، قطعات را در سینک‌های ظرف‌دار یا بشکه‌ها تمیز کنید.
- ❑ دستگاه‌های شستشوی قطعات را هرروز از نظر نشتی بازرسی کنید و در صورت لزوم آنها را فوراً تعمیر کنید.
- ❑ قطعات را روی سینک یا بشکه حلال زهکشی کنید.
- ❑ فاضلاب حاصل از بخارشویی یا فعالیت‌های شستشوی تحت فشار را بازیافت کنید.

تعمیر بدنه و نقاشی بدنه

- ❑ کار را در فضای داخل و سرپوشیده انجام دهید. اگر کار در فضای سرپوشیده ممکن نیست، برای پیشگیری از تخلیه ناشی از محل‌های کار، اقدامات احتیاطی انجام دهید.
- ❑ از یک دستگاه سنباده‌زن مجهز به سیستم مکش سرخود برای جمع‌آوری گرد و غبار از منبع آن استفاده کنید.
- ❑ نقاشی را در محل‌های مورد تأیید، محصور و مجهز به هود و فیلترهای مکش انجام دهید.
- ❑ برای کسب اطلاعات بیشتر و الزامات مجوز برای اتاقک‌های اسپری نقاشی، کوتینگ و آلاینده‌های خروجی با سازمان آتش‌نشانی محل، واحد مواد خطرناک کانتی San Diego و منطقه کنترل آلودگی هوا مشورت کنید.

کف‌ها و سطوح هموار

- ❑ از روش‌های خشک مانند جارو زدن یا جارو برقی کشیدن برای تمیزکاری گرد و غبار و خرده‌ریزها استفاده کنید.
- ❑ فقط از روش‌های خشک برای تمیز کردن اطراف مراکز توزیع سوخت استفاده کنید.
- ❑ از سیستم تی سه‌ظرفی استفاده کنید:
 - a. روغن پاشیده را با استفاده از تی آب‌جمع‌کن (جذب‌کننده روغن) پاک کنید و روغن جمع‌آوری‌شده را داخل یک سطل با برچسب «فقط روغن استفاده‌شده» بچلانید و به همان ترتیب دور بریزید.
 - b. ضدیخ را با استفاده از یک تی معمولی جمع کنید و آن را داخل سطلی با برچسب «فقط مایع خنک‌کننده استفاده‌شده» بریزید و به همان ترتیب دور بریزید.
 - c. از یک زمین‌شوی و سطل معمولی با مواد شوینده برای شستشوی نهایی استفاده کنید و به‌روش صحیح آن را دور بریزید. برای کسب اطلاعات درباره تخلیه به فاضلاب بهداشتی، با سازمان فاضلاب محل خود مشورت بگیرید.

آموزش کارکنان

- ❑ تمام کارکنان را درخصوص راهکارهای برتر مدیریت (BMP) سیلاب، پیشگیری از آلودگی و تمیزکاری نشتی‌ها آموزش دهید.
- ❑ سوابق آموزش را در محل نگهداری کنید.
- ❑ برای کسب اطلاعات بیشتر و ایده‌های دیگر، با نهادهای بهداشتی و فاضلاب محل، خبرنگارهای انجمن تجاری و مجلات صحبت کنید.

❗ رهاسازی مستقیم و غیرمستقیم مواد آلاینده در سیستم زهکش سیلاب یا آبراه‌ها مغایر با حکم حفاظت از آبریز (WPO) کانتی است. کسب و کار شما باید از WPO پیروی کند و با پایین‌ترین سطح از راهکارهای برتر مدیریت (BMP) طبق شرح فوق همخوانی داشته باشد.

از سهمیم بودن شما در حفاظت از آبراه‌هایمان سپاس‌گزاریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با خط تماس اضطراری به شماره **846-0800 (888)** تماس بگیرید یا به www.sandiegocounty.gov/stormwater

برای اطلاع از حکم حفاظت از آبریزها (WPO) مراجعه کنید. منابع بیشتر

سرویس و تعمیر خودرو (VSR): www.dtsc.ca.gov/dtsc-website-archive/vehicle-service-and-repair-vsrf/

