



# راهنمای مجوز عمومی صنعتی: نقشه راه قانونمداری

کسب و کارهایی که فعالیت‌های صنعتی انجام می‌دهند باید از الزامات فدرال، ایالتی و منطقه‌ای پیروی کنند؛ این الزامات از جوامع ما با پیشگیری از آلودگی آب حفاظت می‌کنند. ایالت **California** این فعالیت‌ها را از طریق مجوز عمومی صنعتی (**IGP**) مدیریت می‌کند، این مجوز از طریق هیئت آبرسانی San Diego اجرا می‌شود. کانتی San Diego این راهنما را ایجاد کرده است که شامل مراحل و لینک‌های وب برای حمایت از کسب و کارها در پیروی از IGP ایالت کالیفرنیا است.



آلودگی آب می‌تواند از طریق منابع متنوعی رخ دهد، که شامل زباله محصورنشده، محصولات فرعی کارخانه‌ای، رواناب آبیاری و شستشوی خودرو می‌شود. خروج تمام منابع آلودگی از محل شما ممنوع است؛ فقط آب باران مجاز به ورود به خیابان و زهکش‌های سیلاب‌ها است. اجرا کردن راهکارهای برتر مدیریتی به دور نگه داشتن آلاینده‌ها از آبراه‌هایمان کمک خواهد کرد و به پیروی کسب و کار شما از IGP ایالت California و سایر احکام محلی کمک می‌کند.



## مرحله 1 مشخص کنید که کسب و کارتان مشمول IGP می‌شود یا نه:



◀ **کد SIC خود را پیدا کنید:** کد SIC شما (طبقه‌بندی صنعتی استاندارد) بر اساس فعالیت اصلی کسب و کار شما است.

- از ابزار جستجوی SIC استفاده کنید و فعالیت اصلی خود را با کلیدواژه (مثل شراب، برش سنگ، فلزکاری) در نوار «وارد کردن کلیدواژه (های) جستجو» جستجو کنید. دسته‌بندی‌های اصلی انواع کسب و کار را می‌توان در این کاتالوگ کد SIC یافت.

◀ **کد SIC خودتان را با IGP پیوست A مقایسه کنید تا**

قرار داشتن فعالیت اصلی کسب و کارتان را در فهرست بررسی کنید.

- IGP فعالیت‌های متنوعی را نظارت می‌کند که برخی از آنها اغلب به عنوان «صنعتی» محسوب نمی‌شوند.

- مثالهایی از فعالیت‌های کسب و کار تحت نظارت (و کدهای SIC) شامل تولید (SICs 2000-3999)، ماشین‌کاری و فلزکاری (3300-3799)، سنگ‌بری (3281)، شراب‌سازی (2084)، آخور (0211-0272) و خدمات حمل و نقل با سرویس و نگهداری خودرو یا شستشو (4000-4220، 4226-4599) می‌شود.

◀ اگر از کد SIC خود مطمئن نیستید یا کسب و کار شما باید از الزامات IGP پیروی کند، با هیئت آبرسانی

San Diego به شماره **619) 516-1990** یا از طریق [r9\\_stormwater@waterboards.ca.gov](mailto:r9_stormwater@waterboards.ca.gov)

◀ اگر مشخص شد کسب و کار شما مشمول IGP نمی‌شود، از اینجا به بعد ادامه ندهید. در غیر اینصورت با رفتن به مرحله 2 ادامه دهید.

### جستجوی سیستم طبقه‌بندی صنعتی استاندارد (SIC)

آمار و داده‌ها | دفترچه راهنمای SIC

این صفحه به کاربر امکان می‌دهد دفترچه SIC نسخه 1987 را با کلیدواژه جستجو کند، تا به اطلاعات توصیفی دسترسی یابد.

یک کد SIC وارد کنید:

کلیدواژه(های) جستجو را وارد کنید:

راهنمای جستجو و مثالها

پاک کردن

ارسال



### لزوم ثبت درخواست برای گواهی عدم آلاینده سیلاب (NEC) یا قصدنامه (NOI) را مشخص کنید.

- **NEC:** شما مشمول ارائه یک NEC می‌شوید اگر هیچ خطری از انتشار آلاینده‌ها به بیرون در پی فعالیت‌ها، مواد و پسماند صنعتی وجود نداشته باشد (یعنی خطر آلاینده‌ها برای سیلاب در 100 درصد اوقات صفر باشد). NEC الزامات سالانه کمتر و کم‌هزینه‌تر و اجرت سالانه کمتری نسبت به NOI دارد.
- **NOI:** اگر هرگونه آلودگی بیرونی در پی فعالیت‌ها، مواد یا پسماندهای صنعتی وجود داشته باشد، آنگاه لازم خواهد بود یک **NOI** ارائه دهید. با هیئت آبرسانی San Diego تماس بگیرید تا از درخواست متناسب با کسب و کارتان مطمئن شوید.

◀ به [smarts.waterboards.ca.gov](https://www.smarts.waterboards.ca.gov) (SMARTS) مراجعه کنید تا با ایجاد حساب کاربری، درخواستتان را ارائه دهید.

## مرحله 3 اجرا کردن الزامات IGP:



### ◀ با IGP آشنا شوید تا الزامات آن را درک کنید.

- سال گزارش‌دهی IGP از 1 ژوئیه شروع می‌شود و در 30 ژوئن خاتمه می‌یابد.

### ◀ برای تکمیل الزامات NEC:

- مروری بر جعبه‌ابزار مجوز عمومی و بروشور NEC داشته باشید و یک نقشه سایت تهیه کنید.
- تعرفه سالانه را به ایالت پرداخت کنید، محل خود را ارزیابی مجدد کنید و برای NEC گواهی مجدد بگیرید.

### ◀ برای تکمیل الزامات NOI:

- یک طرح پیشگیری از آلودگی سیلاب (SWPPP) آماده کنید و امور نگهداری آن را انجام دهید.
  - SWPPPs شامل اطلاعات و خصوصیات فعالیت‌های کسب و کار شما از جمله آلاینده‌های احتمالی و فعالیت‌های پیشگیری از آلودگی، نظارت و آموزش سیلاب معمول و یک نقشه محل می‌شود.
  - بازرسی‌های ماهانه از محل و یک بازرسی سالانه جامع از محل انجام دهید.
  - از رواناب سیلاب در نقاط تخلیه مناسب نمونه بگیرید.
  - مواد را تهیه کنید و پارامترهای لازم برای نمونه‌گیری را (همانطور که طبق فعالیت‌های کسب و کارتان، محل آن و سایر الزامات مجوز تعیین شده است) مشخص کنید و با یک آزمایشگاه مجرب تماس بگیرید.
  - در هر سال گزارش‌دهی، انجام چهار بار نمونه‌گیری لازم است (1 ژوئیه تا 30 ژوئن). دو نمونه‌گیری بین 1 ژوئیه - 31 دسامبر و دو مورد دیگر بین 1 ژانویه - 30 ژوئن در طول ساعت‌های کاری و تحت شرایط خاص انجام دهید.
  - نتایج نمونه‌گیری لازم است از طریق حساب SMARTS در عرض 30 روز پس از تهیه آنها وارد و تأیید شوند.
  - وجود سطوح بالای آلاینده‌ها در نمونه‌گیری‌ها ممکن است سبب شود کسب و کارهای شما نیاز به اقدامات بیشتری از جمله مشاوره با متخصص سیلاب صنعتی مجرب و ساخت سیستم‌های تصفیه آب سیلاب پیدا کند.
  - تعرفه‌های سالانه را به ایالت پرداخت کنید و تا 15 ژوئیه، یک گزارش سالانه در SMARTS ارائه دهید.



توجه داشته باشید که IGP به‌طور دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود و اصلاحات اخیر ممکن است تغییری در الزامات تأسیسات شما ایجاد کند.

برای کسب اطلاعات و منابع بیشتر، لطفاً به صفحه وب‌سایت هیئت کنترل منابع آب ایالت مراجعه کنید:  
[https://www.waterboards.ca.gov/water\\_issues/programs/stormwater/industrial.html](https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/industrial.html)

برای دسترسی به یک نسخه دیجیتالی از این بروشور و ابرپیوندهای موجود در آن (قسمت‌هایی از متن که زیر آن خط کشیده شده است)، به صفحه منبع صنعتی و بازرگانی کانتی مراجعه کنید:

<https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/IndustrialCommercial.html>