



سنگ کاری و سیمان

برنامه حفاظت از حوزه آبریز San Diego با ارائه راهکارهای برتر مدیریت (BMP) برای سیلاب از کسب و کارها در تلاش برای پیشگیری از آلودگی حمایت می‌کند.

آبی که در کانتهی San Diego به خیابان‌ها، جوی‌ها و زهکش‌های سیلاب سرازیر می‌شود قبل از رسیدن به نهرها، رودخانه‌ها و اقیانوس در این منطقه تصفیه نمی‌شود. خروج هرگونه منابع آلودگی از ملک شما به داخل خیابان‌ها یا زهکش‌های سیلاب ممنوع است. فقط آب باران مجاز به ورود به خیابان و زهکش‌های سیلاب‌ها است. این نکات اختصاصی برای کسب و کارهای سنگ کاری و سیمان، به تمیز نگه‌داشتن آبراه‌های شما کمک خواهد کرد.

- ❑ ذخائر مواد را بپوشانید، محصور کنید و از زمین فاصله دهید و به دور از نواحی زهکشی نگهداری کنید.
- ❑ هرزمان که امکان داشت، مواد را بازیافت و از آنها استفاده مجدد کنید.
- ❑ از روش‌های تمیزکاری خشک مانند جارو زدن، دستمال کشیدن، جاروبرقی زدن یا جمع‌آوری با شن‌کش استفاده کنید.
- ❑ تمیزکاری و شستشوی تجهیزات را در محلی مشخص محصور کنید که آب شستشو تحت کنترل باشد.
- ❑ تمام محل آب‌شویه‌های بتنی را با یک علامت مشخص کنید.
- ❑ از ورودی‌های زهکش سیلاب که در نزدیکی هست حفاظت کنید و آنها را بپوشانید تا از ورود پسماند بتنی و آب آلوده ناشی از شستشو به داخل سیستم زهکش سیلاب جلوگیری کنید.
- ❑ تمام پسماندها را مطابق با قوانین و مقررات جاری جمع‌آوری کنید و به‌طرز صحیح دور بریزید.
- ❑ پسماندهای مایع را می‌توان با خشکاندن روی یک لایه پلاستیکی 10 میلی‌متری دفع کرد. زمانی که مواد پسماند خشک شد، می‌توان آنها را در سطل زباله بیرون دور ریخت.

رهاسازی مستقیم یا غیرمستقیم مواد آلوده به‌داخل سیستم زهکش سیلاب یا آبراه‌ها مغایر با حکم کانتهی برای حفاظت از آبریزها (WPO) است. کسب و کار شما باید از WPO پیروی کند و با پایین‌ترین سطح از راهکارهای برتر مدیریت (BMP) طبق شرح فوق همخوانی داشته باشد.

از سهمی بودن شما در حفاظت

از آبراه‌هایمان سپاس‌گزاریم.

